


□寸法の作図について

① ツールバーの「寸法」をクリック

② 画面上部にでてくるダイアログボックス内の傾きを選択

- ・ 水平に寸法を入れる場合→傾き「0」を選択（入力）
- ・ 垂直に寸法を入れる場合→傾き「90」を選択（入力）

 ボタンで切り替え可能

③ 画面上部にでてくるダイアログボックス内の設定を選択

→寸法設定ウインドウが開く。ここで

寸法の文字の大きさ、フォントなどの設定ができる。

- ・ 文字の大きさ変更→「文字種類」の数字を変更（この数字は文字種の数字に対応している）
「文字の記入の仕方」参照

④ 作図順序

- 1) 1点目：寸法引き出し線の始点・・・左クリックで決定
- ↓
- 2) 2点目：寸法ラインの位置設定・・・左クリックで決定
- ↓
- 3) 3点目：寸法記入の始点・・・（通り芯の端点など）を右クリック
- ↓
- 3) 4点目：寸法記入の終点・・・（通り芯の端点など）を右クリック
- ↓
- 自動的に作図される

